

Technicolor CGA4236

Instrukcja obsługi modemu



SPIS TREŚCI

1.	PREZENTACJA MODEMU	4
	1.1 Zawartość zestawu	4
	1.2 Panel przedni	5
	1.3 Panel tylny	6
2.	PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ DO INTERNETU	7
	2.1 Połączenie kablowe	7
	2.2 Połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi	8
3.	ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM	9
	3.1 Logowanie do strony zarządzania konfiguracją	9
4.	ZAKŁADKI DOSTĘPNE NA STRONIE DO ZARZĄDZANIA MODEMEM	
	TECHNICOLORCGA4236	10
	4.1 Status	10
	4.2 Połączenie	14
	4.3 Bezprzewodowy	16
	4.4 Bezpieczeństwo	22
	4.5 Aplikacje	26
	4.6 Administracja	27



UWAGA:

Przepustowość sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i warunków panujących w najbliższym otoczeniu, m.in.: od użytego standardu połączenia, wydajności kart sieciowych i urządzeń podłączonych do sieci, zakłóceń transmisji generowanych przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości, odległości urządzenia od punktu dostępowego (modemu), przeszkód tłumiących sygnał mieszczących się pomiędzy punktem dostępowym (modemem) a urządzeniem podłączonym do sieci.

W przypadku, gdy zauważysz znaczącą rozbieżność pomiędzy parametrami usługi oferowanymi przez dostawcę a rzeczywistą przepustowością sprawdź prędkość łącza, wykorzystując do testu połączenie kablowe komputera z modemem. Wydajność sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest niższa.

W celu przeprowadzenia weryfikacji prędkości Internetu rekomendowane jest korzystanie z dedykowanych narzędzi do speed testów:

vectra.pl/test

pro.speedtest.pl (certyfikat UKE)

UWAGA:

Do zasilania modemu Technicolor CGA4236 należy używać dołączonego do zestawu oryginalnego zasilacza. Zastosowanie innego zasilacza może spowodować uszkodzenie modemu.

UWAGA:

Aby zapobiec przegrzewaniu urządzenia, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz użytkowanie modemu z dala od źródeł ciepła.

UWAGA:

Modem przeznaczony jest do użytku wewnątrz budynków. Nie należy otwierać pokrywy produktu.

Otwarcie lub zdjęcie pokrywy może spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



1. PREZENTACJA MODEMU

1.1 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- A Technicolor CGA4236
- B Zasilacz sieciowy
- C Kabel typu RJ45





1.2 PANEL PRZEDNI



Zdjęcie 1. - Panel czołowy urządzenia.

Diody sygnalizujące stan pracy urządzeń

- A POWER dioda sygnalizująca zasilanie.
- B ONLINE dioda sygnalizująca połączenie z siecią jeśli modem jest offline, to świeci lub miga na czerwono.
- C TELEPHONE dioda sygnalizująca status linii telefonicznej.
- D Przycisk Wi-Fi przycisk z diodą służący do aktywacji/dezaktywacji sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
- **E** Przycisk WPS przycisk z diodą służący do aktywacji/dezaktywacji funkcji WPS i łączenia z urządzeniami obsługującymi ten protokół.



1.3 PANEL TYLNY



Zdjęcie 2. - Panel tylny urządzenia.

- A ON/OFF przełącznik umożliwiający włączenie i wyłączenie zasilania modemu bez odłączenia kabla zasilającego.
- B POWER gniazdo zasilające.
- C PORT USB funkcjonalność nie wspierana.
- D CABLE złącze RF umożliwia podłączenie sygnału z sieci dostawcy usług.
- **E TELEPHONE 1 i 2** porty RJ-11 do podłączenia linii telefonicznej z tradycyjnymi aparatami telefonicznymi lub faksem.
- F ETHERNET 4 porty Ethernet 1000 Mb z gniazdem RJ-45 [LAN 1-4].
- **G** RESET przytrzymanie przycisku powyżej 10 sekund powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych oraz ponowne uruchomienie modemu.

UWAGA:

Przycisk RESET wymusza na modemie ściągnięcie fabrycznej konfiguracji, co może powodować utratę konfiguracji Wi-Fi, jeżeli była ona wcześniej ustawiona ręcznie. Aby wymusić pobieranie ustawień fabrycznych, przycisk RESET powinien zostać naciśnięty i przytrzymany przez minimum 10 sekund.



2. PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ DO INTERNETU

2.1 POŁĄCZENIE KABLOWE



Zdjęcie 3. – Schemat podłączenia modemu.



2.2 POŁĄCZENIE Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ WI-FI



Zdjęcie 4. – Zdjęcie przykładowej naklejki z numerem seryjnym urządzenia, nazwą sieci Wi-Fi oraz hasłem.

Aby podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, użyj następujących fabrycznie skonfigurowanych w modemie ustawień modułu Wi-Fi:

- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID): umieszczona na naklejce, która znajduje się na spodzie obudowy.
- Hasło do sieci bezprzewodowej (WIFI password): umieszczone na naklejce, która znajduje się na spodzie obudowy.

Domyślna konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi zapewnia największą kompatybilność z urządzeniami dostępowymi. Niezalecane jest dokonywanie zmian w ustawieniach Wi-Fi, jeśli nie jest to konieczne.

UWAGA:

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych. Zmień hasło do sieci Wi-Fi na własne.



3. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIEM

Modem Technicolor CGA4236 posiada możliwość zarządzania za pomocą interfejsu WWW.

Aby skonfigurować urządzenie poprzez przeglądarkę WWW, komputer musi być podłączony do modemu za pomocą kabla Ethernet RJ45 lub sieci bezprzewodowej.

3.1 LOGOWANIE DO STRONY ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ

W celu połączenia się ze stroną do zarządzania konfiguracją modemu, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie w pole adresu wpisać **adres IP modemu: http://192.168.0.1/ (domyślny adres)** i potwierdzić na klawiaturze klawiszem "Enter".

Po chwili w przeglądarce powinno pojawić się okno, które umożliwi zalogowanie się do modemu za pomocą danych znajdujących się na naklejce urządzenia:

- Nazwa użytkownika (User name): dostępna na naklejce modemu,
- Hasło (Password): dostępne na naklejce modemu,
- Język do wyboru wersja językowa.



Następnie należy nacisnąć przycisk 📎 .

UWAGA:

Po pierwszym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła do strony WWW służącej do zarządzania konfiguracją modemu oraz hasła potrzebnego do połączenia się z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Można to wykonać przy pomocy strony do zarządzania urządzeniem w zakładkach opisanych w podpunkcie 4.6.



4. ZAKŁADKI DOSTĘPNE NA STRONIE DO ZARZĄDZANIA MODEMEM TECHNICOLOR CGA4236

4.1 STATUS

• PRZEGLĄD

tatus	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja		
zegląd	Brama	Lokalna sieć	Bezprzewodowy	Sygnał DOCSIS	Dziennik DOCSIS	System	
				tuchonador S S O		KABEL	
	1			2		0	
	Główn	e Wi-Fi		📥 Sieć		奈 Wi-Fi dla gośc	i
□ h	ibert-Latitude-	E6420 (5GHz)		UDIO-KOMP			
- 1	ores II			2102SABRH			

Po zalogowaniu się do strony zarządzania konfiguracją ukazuje się widok panelu przedniego modemu wraz z urządzeniami podłączonymi do modemu za pomocą sieci bezprzewodowej oraz kablowej.

Widoczne jest również menu dostępnych funkcjonalności umożliwiających kompleksowe zarządzanie modemem.



W przypadku uruchomienia strony w mniejszym oknie przeglądarki, menu funkcjonalności dostępne jest pod grafiką (=) w formie rozwijanego bocznego paska.







powrót do spisu treści

LOKALNA SIEĆ

technicol	or Status/ Bezp	^{Status / Lokelna sieč} Bezprzewodowa kablowa bramka głosowa Technicolor					B C
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja		
Przegląd	Brama	Lokalna sieć	Bezprzewodowy	Sygnał DOCSIS	Dziennik DOCSIS	System	

Informacje o sieci LAN

Adres bramy	192.168.0.1
Maska podsieci	255.255.255.0
DHCP serwer	Wiączono
Adres początkowy DHCP	192.168.0.2
Adres końcowy DHCP	192.168.0.254

Klienci DHCP

Nazwa hosta	Adres MAC	Adres IP	Dzierżawa wygasa	Status
CP2102SABRH	d4:35:1d:5b:79:b7	192.168.0.209	2022-11-08 2:44:51 PM	
hubert-Latitude-E6420	90:cc:df:3c:40:38	192.168.0.79	2022-11-08 2:37:53 PM	÷
STUDIO-KOMP	d8:cb:8a:3b:99:1e	192.168.0.28	2022-11-08 2:54:19 PM	
hubertlap	00:19:b9:67:84:cc	192.168.0.18	2022-11-07 7:00:59 PM	ø

Urządzenia podłączone przez gościa

Nazwa hosta	Adres MAC	Adres IPv4	Poziom RSSI	Status

Lista sieci Ethernet

Nazwa interfejsu	Stan łącza	Szybkość łącza	Duplex linku
Interface1	W dół	0	Auto
Interface2	W dół	0	Auto
Interface3	W dół	0	Auto
Interface4	W górę	1000	Auto

Tabela SLAAC

Adres IPv6	Adres MAC	Stan osiągalności
fe80::1cb2:6639:8d95:69c4	b0:be:83:01:e8:0a	3
fe80::a07b:1469:b1bc:dd33	d8:cb:8a:3b:99:1e	3
fe80:.2546.660c:.48db:a50a	90:cc:df:3c:40:38	3
fe80::b069:aa8b:d63b:106	90:cc:df:3c:40:38	3

Zakładka wyświetla podstawowe informacje o konfiguracji sieci wewnętrznej LAN, klientach DHCP oraz adresacji IP używanej w sieci LAN.



BEZPRZEWODOWY

technicol	or Status /	status / Bezprzewodowy Bezprzewodowa kablowa bramka głosowa Technicolor					(₿ 😫
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja			
Przegląd	Brama	Lokalna sieć	Bezprzewodowy	Sygnai DOCSIS	Dziennik DOCSIS	System		

Sieć prywatna 2,4 GHz

Nazwa sieci	GHBV50B
Adres MAC	A0:FF:70:7B:F6:10
Tryb Bezpieczny	WPA2-Personal (AES)
Tryb sieciowy	802.11-B,G,N,AX
Kanał	1
Szerokość kanału	40MHz
Transmisja SSID	Włączono 🗸
Status sieci	Włączono 🗸
Siec prywatha 5 GHz	
Nazwa sieci	GHBV50B
SIEC PryWatha 5 GHZ Nazwa sieci Adres MAC	GHBV50B A0:FF:70:7B:F6:18
Nazwa sieci Adres MAC Tryb Bezpieczny	GHBV50B A0.FF:70:7B:F6:18 WPA2:Porsonal (AES)
SIEC PryWatha 5 GHZ Nazwa sieci Adres MAC Tryb Bezpieczny Tryb sieciowy	GHBV50B A0.FF:70:7B:F6:18 WPA2-Porsonal (AES) 802:11-A,N,AC,AX
Nazwa sieci Adres MAC Tryb Bezpieczny Tryb sieciowy Kanał	GHBV50B A0.FF:70:7B:F6:18 WPA2:Porsonal (AES) 802 11-A,N,AC,AX 36 (Auto)
SIEC PryWatha 5 GHZ Nazwa sieci Adres MAC Tryb Bezpieczny Tryb sieciowy Kaneł Szerokość kanału	GHBV50B A0.FF:70:7B:F6:18 WPA2-Porsonal (AES) 802 11-A.N.AC,AX 36 (Auto) 160MHz
SIEC PryWatna 5 GHZ Nazwa sieci Adres MAC Tryb Bezpieczny Tryb sieciowy Kaneł Szerokość kanału Trensmisja SSID	GHBV50B A0.FF:70:7B:F6:18 WPA2-Personal (AES) 802 11-A,N,AC,AX 36 (Auto) 160MHz Waczono ✓

Zakładka wyświetla podstawowe informacje o statusie i konfiguracji sieci bezprzewodowej odpowiednio dla pasma 2,4 GHz i 5 GHz. W tym miejscu można sprawdzić nazwę sieci SSID, sposób szyfrowania, obsługiwany tryb sieciowy, obecnie używany kanał i szerokość pasma.

4.2 POŁĄCZENIE

• URZĄDZENIA

technicolor Połączenie / Urządzenia Połączenie / Urządzenia Bezprzewodowa kablowa bramka głosowa Technicolor							
Status Połączenie	Bezprzewodowy Bezpieczeńst	wo Aplikacja Adm	ninistracja				
Urządzenia LAN	WAN Modem Czas siec						
Prywatna sie	eć						
Nazwa hosta	DHCP / Zarezerwowane	Adres MAC	Adres IPv4	Połączenie	Status	Ор	eracja
hubertlap	DHCP	00:19:b9:67:84:cc	192.168.0.18	Nieznany	ø	×	/
STUDIO-KOMP	DHCP	D8:CB:8A:3B:99:1E	192.168.0.28	Ethernet		×	1
hubert-Latitude-E6420	DHCP	90:cc:df:3c:40:38	192.168.0.79	Wi-Fi 5G	()0	×	/
CP2102SABRH	DHCP	d4:35:1d:5b:79:b7	192.168.0.209	Nieznany		×	/
							+
Sieć publiczr	าล						
Nazwa hosta	Adres MAC	Połączenie	Sta	atus	Operacja	a	

Zakładka przedstawia informacje o urządzeniach aktualnie podłączonych do modemu oraz sposobie ich podłączenia. W ramach funkcjonalności istnieje możliwość zablokowania dostępu do sieci wybranemu urządzeniu.



technicol	a Bez	^{nle / LAN} przew	odowa	kablowa bra	amka gło	osowa Technicolor	B B
Status	Połączenie	Bezprz	ewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja	
Urządzenia	LAN	WAN	Modem	Czas siec			

Konfiguracja sieci LAN IPv4

Adres bramy	192.168.0.1
Maska podsieci	255.255.255.0
DHCP serwer	
Adres początkowy DHCP	192.168.0.2
Adres końcowy DHCP	192.168.0.254
Czas dzierżawy DHCP	86400 sekundy
Przypisz DNS ręcznie	
Podstawowy DNS	89.228.4.126
Drugi DNS	31.11.173.2
Serwer proxy DNS	
	Zapisaé
Konfiguracja sieci LAN IPv	6
Adres bramy lokalnej łącza	fe80::10:18ff:fe7b:f60c

, ,		
Globalny adres bramy	N/A	
Prefiks LAN IPv6	N/A	
DHCP serwer		
Adres początkowy DHCP	N/A:0:0:00001	Wprowadź prawidiowy adres IPv6.
Adres końcowy DHCP	N/A:ffff:ffff.ffff	
Czas dzierżawy DHCP	86400	sekundy
Podstawowy DNS		To pole jest wymagane.
Drugi DNS		
		Zapisać

Zakładka służy do zmiany konfiguracji sieci LAN oraz serwera DHCP. Umożliwia również wprowadzenie modyfikacji w adresacji wewnętrznej.

UWAGA:

Wprowadzenie zmian w konfiguracji serwera DNS może spowodować, że usługa przestanie działać.



4.3 BEZPRZEWODOWY

• URZĄDZENIA

Status Połączeni	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja Administ	racja		•
Urządzenia Usta	vienia Topologia	Przedlużacze	Klienci Sieć dla gości	WPS Analizator	Wgląd	
Podstawo	we podłąc	zone urza	įdzenia			
Nazwa hosta	Adres II	Adres M	IAC Poziom	RSSI Połączenie	e Status	Operacja
		0.79 90:cc:df:3	3c:40:38 -44	Wi-Fi 5G	(io	×
hubert-Latitude-E6	192.168.					
hubert-Latitude-E6 Urządzeni	a podłącz	one przez	gościa			

Zakładka wyświetla urządzenia podłączone do modemu za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi, w tym urządzenia podłączone do sieci wydzielonej dla gości.

• USTAWIENIA

Status Połączenie Bezprzewodowy E	lezpieczeństwo Aplikacja Administracja	•
Urządzenia Ustawienia Topologia Pr	zedlużacze Klienci Sieć dla gości WPS Analizator Wgląd	
Nazwa sieci	300000000000	
Tryb Bezpieczny	WPA2 Personal 🐱	
Szyfrowanie	AES V	
Hasło	••••••• O F	okaž hask
Sieć bezprzewodowa 2	2,4 GHz	
Tryb sieciowy	Mieszane (802.11b, 802.11g, 802.11n and 802.11ax) >	
Szerokość kanału	🔿 20MHz 🔵 20/40MHz	
Szerokość kanału Kanał	○ 20MHz ● 20/40MHz	
Szerokość kanału Kanał Moc radia	 20MHz 20/40MHz 1 ~ 100 ~ % 	
Szerokość kanału Kanał Moc radia Sieć bezprzewodowa 5	 ○ 20MHz ● 20/40MHz 1 v 100 v % 5 GHz 	
Szerokość kanału Kanał Moc radia Sieć bezprzewodowa 5 Tryb sleciowy	 ○ 20MHz ● 20/40MHz 1 → 100 → % 5 GHz Mieszane (802.11a, 802.11n, 802.11ac i 802.11ax) → 	
Szerokość kanału Kanał Moc radia Sieć bezprzewodowa 5 Tryb sieciowy Szerokość kanału	 20MHz ● 20/40MHz 1 → 100 → % 5 GHz Mieszane (802.11a, 802.11n, 802.11ac i 802.11ax) → 20MHz ○ 20/40/80/Hz ○ 20/40/80/Hz ● 20/40/80/H60/MHz 	
szerokość kanału Kanał Moc radia Sieć bezprzewodowa 5 Tryb sieciowy szerokość kanału Kanał	 20MHz ● 20/40MHz 1 → 100 → % 5 GHz Mieszane (802.11a, 802.11n, 802.11ac i 802.11ax) → 20MHz ○ 20/40MHz ○ 20/40/80MHz ● 20/40/80/160MHz Auto → 	



Zakładka służy do zmiany konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Nazwa sieci i hasło są ustawione domyślnie, zgodnie z naklejką na modemie, lecz jest możliwość zmiany na własne. Dla obydwu pasm jest taka sama nazwa sieci i hasło, a urządzenia automatycznie przełączają się między pasmami w zależności od parametrów połączenia.

- Nazwa sieci nazwa naszej sieci bezprzewodowej.
- **Tryb bezpieczny** metoda zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Zgodnie ze standardami modem wykorzystuje metodę uwierzytelniania "WPA2 Personal".
- Szyfrowanie tryb szyfrowania (AES).
- Hasło hasło dostępu do sieci bezprzewodowej.
- Tryb sieciowy służy do wyboru standardów sieci bezprzewodowych w jakich ma pracować modem, aby był zgodny z urządzeniami dostępowymi do niego podłączonymi (Auto (b/g/n), g/n, b/g, ac, ax).
- Szerokość kanału zmiana szerokości pasma.
- Kanał wybierając odpowiednią wartość lub automatyczne wybieranie kanału (Auto), pozwala zmienić kanał, na którym działa sieć bezprzewodowa. Jest to kanał, na którym nadaje sieć bezprzewodowa.
 W przypadku wyboru wartości innej niż Auto należy wybrać najmniej obciążony kanał. Zajętość pasma i obciążenie kanałów nadawania można sprawdzić w zakładce: Bezprzewodowy → Analizator i Bezprzewodowy → Wgląd.
- Moc radia zmiana mocy radia (25%, 50%, 75% lub 100%).

Wszystkie wprowadzone zmiany wymagają potwierdzenia poprzez wybranie przycisku "Zapisać".

technicolor E	Bezprzewodowy / Topologia Bezprzewodowa	kablowa bramk	a głosowa T	echnicolo	or	Ð	8
Status Połącz	enie Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo Apl	kacja Administra	icja			
Urządzenia U:	stawienia Topologia	Przedłużacze Klienci	Sieć dla gości	WPS /	Analizator Wgl	ąd	
G	ateway						
	2 CP21025A		itude-E6420 .79				

TOPOLOGIA

Zakładka wyświetla podłączone urządzenia w sieci WLAN (Wi-Fi). Prezentowana jest również informacja o przydzielonych adresach IP, o ilości podłączonych urządzeń oraz o jakości połączenia. W przykładzie zaprezentowane są dwa urządzenia – jeden laptop i jeden extender.



PRZEDŁUŻACZE (WZMACNIACZE SIECI WI-FI)

technicolor	Bezprzewoo Bezprz	lowy / Przedłużacze Zewodowa	i kablowa b	ramka g	głosowa T	echnic	olor		⊕	8
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacj	a Administra	cja				
Urządzenia	Ustawienia	Topologia	Przedłużacze	Klienci	Sieć dla gości	WPS	Analizator	Wgląd		
CP2102	SABRH			Edytować						
Status	Typ / syg	nał	Model		S/N		Adres M	AC		
Good	Wi-Fi(5GH	lz)/-45dBm	OWA01	31	CP2102SABR	H	d6:35:1d: d6:35:1d:	5b:f9:c1 (5G) 5b:f9:b8 (2.4G)		

Zakładka pokazuje listę urządzeń podpiętych do modemu, które służą do zwiększenia zasięgu sieci Wi-Fi, np. przedłużacze, extendery. W parametrze "Status" wskazana jest jakość uzyskanego połączenia.

KLIENCI

technicolo Status	 Bezprzewo Bezpi Połączenie 	dowy / Klienci TZEWOOOWA Bezprzewodowy	kablowa l		głosowa T a Administra	Technico	lor	8
Urządzenia	Ustawienia	Topologia	Przedłużacze	Klienci	Sieć dla gości	WPS	Analizator	Wgląd
Podst	tawowe	podłącz	one urz	adzer	nia			
Satewa	ау							
onnected	Devices: 1							
Nazwa h	osta	Adres IPv4	Adres IPv6	Adres M/	AC Poz	ziom RSSI	Połączenie	Ostatnie dane Szybkość pobierania
hubert-La	titude-E6420	192.168.0.79		90:cc:df:3	c:40:38 -110			OMbps
P210	2SABRH							
onnected	Devices: 0							
Nazwa h	osta Adr	es IPv4 Adro	es IPv6 A	dres MAC	Poziom R	SSI Po	łączenie	Ostatnie dane Szybkość pobierania
Jrząc	izenia p	oodłączo	ne prze	z goś	cia			
Nazwa h	osta	Adres IPv4	ı .	Adres MAC		Poziom RS	SI	Połączenie

Zakładka wyświetla urządzenia podłączone za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi do modemu (Gateway) oraz do extenderów, przedłużaczy (w przykładzie urządzenie oznaczone symbolem CP2102SABR), w tym także urządzenia podłączone do sieci wydzielonej dla gości.



SIEĆ DLA GOŚCI

technicolor Bezprzewodowy/Sieć dla gości Bezprzewodowa	kablowa bramka głosowa Te	echnicolor	B O
Status Połączenie Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo Aplikacja Administra	tja	
Urządzenia Ustawionia Tepologia	Przedłużacze Klienci Sieć dla gości	WPS Analizator Wgląd	
Sieci gościnne			
identyfikator SSID gościa	2.4GHz v		
Nazwa sieci	Adres MAC	Transmisja SSID	Włączyć
Tch-Guest3-2.4	A2:FF:70:7B:F6:11		
Ustawienia gościa LA	AN		
Nazwa sieci	Tch-Guest3-2.4 v		
Tryb Bezpieczny	WPA2 Personal	v	
Szyfrowanie	AES ~		
Hasło sieciowe			O Pokazać To pole jest wymagane.
Resetowanie SSID do ustawień fabrycz	nych Rozpocznij resetowanie		
DHCP serwer			
Adres IP	192.168.33.1		
Maska podsieci	255.255.255.0		
Adres początkowy DHCP	192.168.33.2		
Adres koncowy DHCP	192.168.33.254		
Czas dzierżawy DHCP	86400		sekundy
			Zapisać

Zakładka umożliwia skonfigurowanie sieci gościnnej, która polega na nadaniu nazwy sieci, hasła, przydzieleniu pasma, ustawieniu szyfrowania i zabezpieczeń oraz dookreślenia zakresu przydzielanych adresów IP.



ANALIZATOR SYGNAŁU



Zakładka umożliwia zeskanowanie sieci bezprzewodowej, aby móc zebrać informacje diagnostyczne sieci bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz, między innymi:

- Sąsiadujących punktów dostępowych oraz ich parametry:
- Nazwa sieci (SSID),
- Siła sygnału (dBm),
- Numer kanału, na jakim pracuje dany punkt dostępowy,
- Obsługiwany standard 802.11,
- Metoda zabezpieczenia sieci.



WGLĄD (PRZEGLĄD OTOCZENIA SIECIOWEGO)



Zakładka pokazuje wszystkie sieci Wi-Fi, w tym sieci tworzone przez modem oraz podłączone do niego extendery, przedłużacze, a także sieci Wi-Fi znajdujące się w otoczeniu modemu.



4.4 BEZPIECZEŃSTWO

technicolor Bezpieczeństwo / Firewall Bezprzewodowa kab	owa bramka głosowa Technicolor 🛛 🔒 🙆
Status Połączenie Bezprzewodowy Bezp	eczeństwo Aplikacja Administracja
Firewall Filtr urządzeń Filtr witryn Filtr se	w/sowy VPN Raport Firewall Raport WiFi
Zapora IPv4	
Poziom zabezpieczeń zapory	Niska v
LAN-to-WAN	Zezwolić wszystkim
WAN-to-LAN	Zablokuj jak poniżej i włącz IDS.
	IDENT (port TCP 113)
Zapora IPv6	
Poziom zabezpieczeń zapory IPv6	Niska ~
LAN-to-WAN	Zezwolić wszystkim
WAN-to-LAN	Zablokuj jak poniżej i włącz IDS.
	IDENT (port TCP 113)
Zaawansowane ustawie	nia
Blokuj anonimowe żądania internetowe	
Ochrona przed atakiem DoS	

- Firewall zapora sieciowa ma trzy poziomy zabezpieczeń:
- Niski to ustawienie pomaga chronić sieć przed atakami typu (DoS) i innymi powszechnymi atakami internetowymi.
- Średni to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb "Niski", do tego zapora będzie blokować cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.
- Wysoki to ustawienie pomaga chronić sieć tak jak tryb "Niski", do tego zapora będzie blokować cały ruch, z wyjątkiem dozwolonych usług dla tego trybu zabezpieczeń.
- Własny to ustawienie umożliwia zastosowanie własnej konfiguracji zabezpieczeń zapory sieciowej.
- Blokuj anonimowe żądania internetowe to ustawienie zapobiegające pingowaniu lub wykryciu sieci przez innych użytkowników Internetu. Włączenie funkcji powoduje ukrycie portów sieciowych i utrudnia użytkownikom zewnętrznym dostęp do sieci.
- Ochrona przed atakiem DoS to ustawienie umożliwia ochronę przed niepożądanymi atakami DoS z sieci Internet.



FILTR URZĄDZEŃ

Status Balaccapio	przewodowa	kablowa bramka	a głosowa Te	echnicolor	⊕ 🤇
Firewall Filtr urządzen	i Filtr witryn	Filtr serwisowy VPN	Raport Firewall	Raport WiFi	
Filtr urządzeń Typ dostępu		 Zezwoli 	ć wszystkim 🔵	Zablokuj wszystko	
Zablokowar	ie urządz	Adres MAC	Kiedy b	lokować	Usunąć
					4
Urządzenia					
Nazwa komputera		Adres MAC			
				Status	Operacja
hubertlap		00:19:b9:67:84:c	с	status	Operacja
hubertlap 00:1E:E5:C9:CC:93		00:19:b9:67:84:c	c :93	Status 应	Operacja + +
hubertlap 00:1E:E5:C9:CC:93 00:1E:E5:C9:CC:8B		00:19:b9:67:84:c 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC	c :93 :8B	Status ダ ダ	Operacja + + +
hubertlap 00:1E:E5:C9:CC:93 00:1E:E5:C9:CC:88 STUDIO-KOMP		00:19:b9:67:84:c 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC	:93 :8B :1E	Status ダ ダ 「	Operacja + + + +
hubertlap 00:1E:E5:C9:CC:88 00:1E:E5:C9:CC:88 STUDIO-KOMP hubert-Latitude-E6420	1	00:19:b9:67:84:c 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC 08:CB:8A:3B:99 90:cc:df:3c:40:38	c :93 :8B :1E	status ऴ ऴ ि	Operacja + + + + + + +
huberllap 00:1E:E5:C9:CC:38 00:1E:E5:C9:CC:88 STUDIO-KOMP hubert-Latitude-E6420 CP2102SABRH	1	00:19:b9:67:84:c 00:1E:E5:C9:CC 00:1E:E5:C9:CC D8:CB:8A:3B:99 90:cc:df:3c:40:38 d4:35:1d:5b:79:b	c :93 :88 :1E ; 7	्रस्ताप्र द्र द्र ि ि	Operacja + + + + + + + + + + +

Zakładka pozwala na kontrolę dostępu do sieci dla urządzeń dostępowych na podstawie ich adresów MAC. Przy jej pomocy można zezwolić na dostęp do sieci jedynie wybranym urządzeniom.

- Filtr urządzeń ta pozycja musi być zaznaczona na suwaku jako "Włączona", aby filtrowanie ruchu MAC było aktywne.
- Typ dostępu wybór trybu filtrowania:
- Zezwolić wszystkim ustawiamy, jeśli chcemy zezwolić na dostęp do sieci jedynie wybranym urządzeniom (dodanym poprzez "Dodaj urządzenie").
- Zablokuj wszystko ustawiamy, jeżeli chcemy zablokować konkretne urządzenia (dodanym poprzez "Dodaj urządzenie"), reszta urządzeń będzie miała możliwość dostępu do modemu i sieci.
- Dodawanie urządzeń "+" aby uruchomić filtr dla urządzeń, należy wpisać adres MAC urządzenia, które ma mieć dostęp do sieci (w zależności od trybu kontroli dostępu), następnie dodać do listy "Dodaj urządzenie".

Wybrane wpisy można usunąć.

• Urządzenia – zakładka przedstawiająca urządzania, które łączą się lub łączyły z modemem.

Wszystkie wprowadzone zmiany wymagają potwierdzenia poprzez wybranie przycisku "Zapisz".



FILTR WITRYN

Status Połą	iczenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja				
Firewall Filt	r urządzeń	Filtr witryn	Filtr serwisowy	VPN Raport	Firewall	Raport WiFi			
iltr witryn									
Zabloko	wane	e witryny							
							Hounoá		
Zawartość			Rodzaj		Kiedy		Usunąc		
Zawartość			Rodzaj		Kiedy		Usunąc		+
z _{awartość} Zaufane	e urzą	dzenia	Rodzaj		Kiedy		Usunąc		+
Zawartość Zaufane Nazwa kompu	e Urza	dzenia	Rodzaj Adres MAC	:	Kiedy	Adres IP	Usunąc	Zaufane	+
Zawartość Zaufane Nazwa kompu hubertlap	e Urza utera	Idzenia	Rodzaj Adres MAC 00:19:b9:67:	: 84:cc	Kiedy	Adres IP 192.168.0.18	Usunąc	Zaufane	+
Zawartość Zaufane Nazwa kompu hubertlap 00:1E:E5:C9:C	utera	dzenia	Adres MAC 00:19:b9:67: 00:1E:E5:C9	: 84:cc 1:CC:93	Kiedy	Adres IP 192.168.0.18	Usunąc	Zaufane	+
Zawartość Zaufane Nazwa kompr hubertlap 00:1E:E5:C9:C 00:1E:E5:C9:C	e Urzą utera	dzenia	Adres MAC 00:19:b9:67: 00:1E:E5:C9 00:1E:E5:C9	84:cc 1:CC:93 1:CC:8B	Kiedy	Adres IP 192.168.0.18	Usunąc	Zaufane	+
Zawartość Zaufane Nazwa kompu hubertlap 00:1E:E5:C9:C 00:1E:E5:C9:C STUDIO-KOMI	e Urzą utera CC:93 CC:88	dzenia	Rodzaj Adres MAC 00:19:b9:67: 00:11:b5:C9 00:1E:E5:C9 D8:CB:8A:3E	: 84:cc PCC:93 PCC:8B 3:99:1E	Kiedy	Adres IP 192.168.0.18 192.168.0.28		Zaufane	+
Zawartość Zaufane Nazwa kompu hubertlap 00:1E:E5:C9:C 00:1E:E5:C9:C STUDIO-KOMI hubert-Latitude	e Urzą utera cc:93 cc:88 P	dzenia	Adres MAC 00:19:b9:67: 00:1E:E5:C9 00:1E:E5:C9 D8:CB:8A:3E 90:cc:df:3c:4	84:cc cC:93 rCC:88 3:99:1E 0:38	Kiedy	Adres IP 192.168.0.18 192.168.0.28 192.168.0.79		Zaufane	+

Zakładka umożliwia blokowanie konkretnych witryn internetowych (stron WWW lub pod kątem występowania słów kluczowych) dla określonych urządzeń podłączonych do modemu.



FILTR SERWISOWY

Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo Aplik	acja Administracja	<u> </u>	
Firewall	Filtr urządzeń	Filtr witryn	Filtr serwisowy VPN	Raport Firewall Raport WiFi		
Filtr serwi	sowy					
Zablo	kowane	usługi				
Usługi	TCP/UE	DP	Port startowy	Port końcowy	Kiedy Usunąć	
						+
Zaufa	ine urzą	dzenia				
Nazwa k	omputera		Adres MAC	Adres IP	Zaufane	
hubertlap			00:19:b9:67:84:cc	192.168.0.18	3	
hubertlap	C9:CC:93		00:19:b9:67:84:cc 00:1E:E5:C9:CC:93	192.168.0.18		
hubertlap 00:1E:E5 00:1E:E5	:C9:CC:93 C9:CC:8B		00:19:b9:67:84:cc 00:1E:E5:C9:CC:93 00:1E:E5:C9:CC:88	192.168.0.18		
hubertlap 00:1E:E5 00:1E:E5	:C9:CC:93 :C9:CC:8B KOMP		00:19:b9:67:84:cc 00:1E:E5:C9:CC:93 00:1E:E5:C9:CC:88 08:CB:8A:3B:99:1E	192.168.0.18 192.168.0.28	3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
hubertlap 00:1E:E5: 00:1E:E5: STUDIO- hubert-La	:C9:CC:93 :C9:CC:8B KOMP titude-E6420		 00:19:b9:67:84:cc 00:1E:E5:C9:CC:93 00:1E:E5:C9:CC:88 D8:CB:8A:3B:99:1E 90:cc:df:3c:40:38 	192.168.0.14 192.168.0.24 192.168.0.24		
hubertlap 00:1E:E5: 00:1E:E5: STUDIO-I hubert-La CP2102S	:C9:CC:93 :C9:CC:8B KOMP titude-E6420 ABRH		 00:19:b9:67:84:cc 00:1E:E5:C9:CC:83 00:1E:E5:C9:CC:88 D8:CB:8A:3B:99:1E 90:cc:df:3c:40:38 d4:35:1d:5b:79:b7 	192.168.0.14 192.168.0.20 192.168.0.20 192.168.0.20 192.168.0.20	3 Image: Constraint of the second secon	

Zakładka umożliwia blokowanie konkretnych serwisów internetowych (TCP/UDP + zakres używanych portów) dla konkretnych urządzeń podłączonych do modemu.



4.5 APLIKACJE

PRZEKAZYWANIE ADRESÓW MAC IPV4

technicolor Aplil	acja / Przekaz ZPrzew	ywanie adresów /odowa k	ablowa k	oramka g	jłosow	a Technio	color	Ð	8
Status Połączeni Przekierowanie portu	e Bezpr ALGs	Zewodowy Port Trigger	Bezpieczeństwo DDNS	Aplikacja	Adm PnP	inistracja Przekazywanie ad	resów MAC IPy4		
					_				
MAC Passthrough									
Lista CPE									
Adres MAC						Usunąć			
									+
Urządzeni	а								
Nazwa komputer	а		Adres	MAC			Status	Operacja	
hubertlap			00:19:b	9:67:84:cc			ø	+	
00:1E:E5:C9:CC:9	3		00:1E:E	E5:C9:CC:93			ø	+	
00:1E:E5:C9:CC:8	В		00:1E:E	E5:C9:CC:8B	3		ø	+	
STUDIO-KOMP			D8:CB:	8A:3B:99:1E				+	
hubert-Latitude-E6	420		90:cc:d	f:3c:40:38			(îo	+	
CP2102SABRH			d4:35:1	d:5b:79:b7				+	
								Zapisz	

Zakładka umożliwia przypisywanie nadanych przez operatora adresów IP konkretnym urządzeniom w sieci wewnętrznej. Funkcjonalność jest niedostępna w przypadku, gdy nadany jest jeden adres IP.



4.6 ADMINISTRACJA

• UŻYTKOWNIK

technicolo	ar Administr	^{Administradja / Uzytkownik} Bezprzewodowa kablowa bramka głosowa Technicolor				Œ	9 🖪	
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja			
Użytkownik	Przywraca	nie kopii zapasowej	Uruchom ponownie	e i zresetuj	Rozwiązywanie problemów	Dziennik zdalny		

Ostrzeżenie: jeśli zmienisz swoją wyświetlaną nazwę użytkownika, zmieni to twoją obecną nazwę użytkownika!

Nazwa Użytkownika	user
Aktualne hasło	
nowe hasło	
Wprowadż ponownie nowe hasło	
Pokaż wpisane hasło	
	Zapisz

Zakładka umożliwia zmianę hasła do zarządzania modemem za pomocą interfejsu WWW.

PAMIĘTAJ:

Bezpieczne hasło powinno mieć długość co najmniej 8 znaków.

Hasło powinno zawierać:

- małe i wielkie litery [A-Z] bez polskich znaków i spacji,
- cyfry [0-9],
- znaki specjalne: \$ ^ `, | %;.~() / \ { }:?[] + _ # !

UWAGA:

Po pierwszym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła do strony WWW służącej do zarządzania konfiguracją modemu oraz hasła potrzebnego do połączenia się z siecią bezprzewodową Wi-Fi.



PRZYWRACANIE KOPII ZAPASOWEJ

technicolor Administracia / Przywracanie kopii zapasowej Pezprzewodowa kablowa bramka głosowa Technicolor								8
Status F	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja			
Użytkownik	Przywraca	nie kopii zapasowej	Uruchom ponownie	e i zresetuj	Rozwiązywanie problemów	Dziennik zdalny		
Utwórz	z kopi	ę zapaso	wą					
Hasło								
Potwierdź ha	asło							
						Utwórz kopię z	apasową	
Przywr	racać							
Hasło								
Wybierz p	plik		Wybi					
						Pr	zywracać	

Zakładka umożliwia przywrócenie modemu do ustawień fabrycznych oraz do utworzenia kopii zapasowej i przywracania ustawienia konfiguracji urządzenia.



URUCHOM PONOWNIE I ZRESETUJ

technicolor	B B						
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja		
Użytkownik	Przywracar	nie kopii zapasowej	Uruchom ponownie	e i zresetuj	Rozwiązywanie problemów	Dziennik zdalny	
Restar	t						
Uruchom po	onownie mo	oduł Wi-Fi					Wykonaj reboot
Uruchom po	nownie rou	uter Wi-Fi					Wykonaj reboot
Zrestartuj m	oduł MTA						
Uruchom po	onownie sy	stem					Wykonaj reboot
Reset	owanie	Э					
Zresetuj naz	wę użytkow	wnika i hasło				(Wykonaj reset
Zresetuj ust	awienia Wi	-Fi					Wykonaj reset

Zakładka umożliwia restart modułu i routera Wi-Fi, przywrócenie fabrycznych ustawień nazwy użytkownika i hasła oraz ustawień fabrycznych całego urządzenia.

UWAGA:

Wykonanie wszelkich opcji resetowania grozi utratą wprowadzonych ustawień konfiguracyjnych i będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia ich na nowo.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

technicolo		tracja / Rozwiązywanie pr Drzewodowa	wablemów kablowa bra	amka gł	osowa Technicol	lor	⊕	8
Status	Połączenie	Bezprzewodowy	Bezpieczeństwo	Aplikacja	Administracja			
Użytkownik	Przywraca	nie kopii zapasowej	Uruchom ponownie	e i zresetuj	Rozwiązywanie problemów	Dziennik zdalny		
Ping I	Р							
Adres IPv4	L							
Adres IPv6	5							
Rozmiar pi	ing (bajty)		56					
Liczba pin	gów [1 ~ 10]	I	1					
Interfejs pi	ng		ero	outer v				
					Wyczyść w	vynik Sprawd	ź adres IP	
Wynik ping	gowania							
								li.
Trace	route							
Adres IPv4	Ļ							
Adres IPv6	j							
Interfejs pi	ng		ero	outer v				
DataBlock	Size		Data	Block Size				
Wyniki Tra	ceroute.							
								h.
						Uruchom T	raceroute	

Zakładka umożliwia restart modułu i routera Wi-Fi, przywrócenie fabrycznych ustawień nazwy użytkownika i hasła oraz ustawień fabrycznych całego urządzenia.





801 080 180

z tel. komórkowego 58 742 65 00 (opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

> pon.-pt. 8.00-20.00 sob. 10.00-18.00

Infolinia techniczna

pon.-pt. 7.00-22.00 sob.-nd. 8.00-22.00

vectra.pl

powrót do spisu treści